TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

> O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);

> O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;

> O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

> Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;

> Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

> A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendido pelos postos de serviços credenciados ITC.

> A instalação do produto é por conta do consumidor;

> Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor.

> O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário.

> Toda e qualquer despesa, além da mão de obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES:

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.

GRUPOITC

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

Assistência Técnica ITC: 55 47 98891 6403
E-mail: assistencia@itceletro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda
Rod. SC 108 - Caixa Postal: 54
Rua Emílio Manke Jr, n° 200
Beira Rio | Guaramirim
Santa Catarina - CEP: 89270-000
47 3373-0726 | 0800 701 0726
vendas@itcexaustores.com.br
www.**itcexaustores**.com.br

0800 - 701 - 0726
assistência@itceletro.com.br

WhatsApp
+55 47 98891-6403

1 ANO GARANTIA

Nota fiscal n°: _____
Data da compra: __/__/__
N° OP:_____
N° Série:_____

ITC EXAUSTORES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

Março 2021
MI-031



EXAUSTOR ITC CHURRASQUEIRA COM ILUMINAÇÃO

Modelo:

ITC Churrasqueira C/ Iluminação	ED1103	220 V
ITC Churrasqueira C/ Iluminação	ED1104	127 V

Obrigado por adquirir o EXAUSTOR CHURRASQUEIRA COM ILUMINAÇÃO ITC ELETRODOMÉSTICOS. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções do seguinte modelo de exaustor: ITC Churrasqueira 20 cm 127 V ou 220 V. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

AVISOS GERAIS

• Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
• A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
• A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• O Cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.
• Este equipamento possui uma peça de PBT (Politereftalato de butileno), onde seu ponto de fusão é 200 graus, caso exposto a temperaturas superiores, o mesmo será danificado.

ALERTAS DE SEGURANÇA

• Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;
• Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho;
• Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros;
• Não torça o cabo de energia;
• Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos;
• Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
• Não flambar sob o exaustor.

ATENÇÃO:
• As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.
• Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível.
• Sempre desligue a fonte de energia, quando for fazer a limpeza ou manutenção do aparelho.
• Verifique se a fiação da sua churrasqueira resiste a alta temperatura, caso não resista entre em contato conosco.
• Para maior durabilidade do seu equipamento, o mesmo não deve ser exposto a chamas bem como altas temperaturas.
• Fica orientado para que não seja utilizado lenha, materiais inflamáveis, resíduos tóxicos e gases.

TABELA COM DADOS TÉCNICOS

EXAUSTOR	ITC CHURRASQUEIRA C/ ILUMINAÇÃO
POTÊNCIA	55 W - Blindado
VAZÃO DE AR	570 m^3/h
ROTAÇÃO DO MOTOR	1540 rpm
TENSÃO	127 V ou 220 V
CONSUMO	0,055 kW/h
HÉLICE	200 mm
MATERIAL	AÇO GALVANIZADO / ALUMÍNIO
TEMPERATURA AMBIENTE	60 °C
NÚMERO DE IP	14

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Nota: Por motivos de segurança o motor possui um protetor térmico que faz com que o mesmo se desligue a 130 °C, assim evitando um possível curto circuito.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PARTES E PEÇAS

(01) Bucha plástica
(02) Suporte para exaustor
(03) Parafuso
(04) Suporte para o motor
(05) Motor / Hélice



1 - Fixe o suporte do exaustor **(02)** na chaminé da churrasqueira utilizando os parafusos **(03)** e buchas **(01)** a partir de 1,50 m de distância da base da churrasqueira.
Nota: Quanto maior esta distância, melhor será o funcionamento do exaustor.
2 - Fixe o motor com a hélice **(05)** no suporte do motor **(04)**, utilizando os parafusos que acompanham o motor **(05)**.
3 - Encaixe o suporte do motor, já como mesmo fixado, no suporte do exaustor, que está fixado na parede.
4 - Faça a instalação na Rede elétrica.
5 - Seu exaustor já esta pronto para ser utilizado.



Obs: O exaustor com iluminação pode ter a lâmpada instalada com interruptor independente ou junto a instalação do exaustor, assim ligando os dois ao mesmo interruptor.
*Recomendado utilizar lâmpada incandescente.



Manter 5 cm de distância no mínimo entre a hélice e a parede

Por norma de segurança os aparelhos devem ser instalados em uma altura mínima de 2,30 m do chão do ambiente.